

Használati-kezelési útmutató
Betéri faburkolatok

Az építési termék gyártója:

ERDÉRT-TUZSÉR Zrt.
H-4623 Tuzsér, külterület
Cg: 15-10-040345

Beltéri lambéria és íves faházprofil.

A termék rendeltetési célja: Betéri falburkolat tömör fából.

Anyaga: Vörösfenyő, borovi fenyő és lucfenyő.

Gyártás időpontja: lásd a termékjelölésen

Egység csomag mennyisége: Lásd a termék címkén

Műszaki adatok. Harmonizált szabvány MSZ EN 14915:2007 Tömör fa falburkolatok és védőburkolatok.

Méretek. Standart ill. egyedi méretek

Lambéria:

- vastagság 12,5; 16 mm.
- szélesség (rendelésre 72, 76), 96, 116, 146 mm.
- hosszúság 1,2-6 m főleg 4m (3m ; 3,6 m ; 3,9 m)

Íves faházprofil:

- vastagság 19, 22 mm.
- szélesség 146 mm. (170 mm)
- hosszúság 1,2-6 m főleg 4m (3m ; 3,6 m ; 3,9 m)

Nedvesség tartalom: **szabvány szerint**

Felületi megjelenést: lásd a csomagoláson

(A felületi megjelenés besorolásáról a honlapunkon tájékozódhat: (<http://www.erdert.hu/termekvalasztek.php>.)

Szavatossági idő: A ptk. vonatkozó rendelkezése alapján 2 év.

A szavatossági igény érvényesítéséhez kérjük a vásárlást igazoló számla vagy fizetési bizonylat bemutatását. Esetleges panaszával kérjük írásban forduljon az eladóhoz, a hiba pontos leírásával.

A Szavatosság vonatkozik:

- az Ön által megvásárolt termék szabvány szerinti megfelelőségére,
- a teljesítménynyilatkozatban rögzített termékjellemzőkre.

A szavatossági igény nem érvényesíthető:

- nem a leírt felhasználási területre történő beépítés esetén,
- a beépített hibás elemekre (ezeket cseréljük, ha megfelelő módon szakszerűen tárolják),
- szakszerűtlen tárolásból eredő és beépítési hibákra,
- karbantartás elmulasztásából származó hibákra,
- a beépítés után keletkezett külső mechanikai sérülésekre.

Figyelem: A beépítésre vonatkozó útmutatónk kizárólag TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ, a beépítést megfelelő felkészültséggel rendelkező SZAKEMBER végezze, az építmény szerkezetének és az építés technológiájának

ismeretében. A falburkolat szellőztelen, nedves zárt terek és szélsőséges klímaviszonyokat mutató helységeknél deformációk fordulhatnak elő.

Beépítési javaslat.

A falburkoló csomagolásának kibontását követően minden darabot át kell vizsgálni, beépíteni csak a mindenben megfelelő elemeket szabad. Az esetlegesen leszállított hibás darabokat el kell különíteni és szakszerűen tárolni.

A vásárlást követően a fóliázott kötegből kibontott faburkolót, lambériát helyezze lazán a burkolni kívánt helyiségbe, és tárolja ott legalább 3-5 napon keresztül (borovi ill. vörösfenyő fafajoknál ez 10-12 nap is lehet), hogy átvehesse az ottani klímát - egyensúlyi fanedvességű állapotot (ideális az átlagos szobai környezet, a cca. 20C°-os hőmérséklet és 65 %-os páratartalom). Fontos, hogy a fal tiszta és száraz legyen.

A beépíteni kívánt falburkoló irányára merőlegesen rögzítse a mennyezetre vagy a falra az alátétleceket, párnafát 20-30x30-50 mm szelvényben, hasonló nedvességtartalmú anyagból, mint a burkolat, egymástól 40-80 cm távolságra úgy hogy, a külsőlapjuk egy síkot képezzen. Az alátétlecek rögzítése 50-60 cm távolságban, műanyag tiplivel, facsavarral, párhuzamosan történjen.

Az oldalfalak találkozásánál fa mozgása miatt dilatációs rést (1,5-2 cm) kell hagyni. Minden szálát minden párnafához rögzíteni kell, a csap felőli oldalról szegezve, vagy körmös rögzítő lemezzel.

A falszegélyeket különböző profilú szegőlécekkel szegélyezheti.

Látható felületről átmenő csavarozást vagy szegezést nem szabad alkalmazni, mert az repedéshez, deformációhoz vezet!

Felületkezelés és karbantartás

Termékeink natúr felület kezeletlen felülettel kerülnek forgalomba, ezért még a beépítés előtt felületalapolásra van szükség.

A felületkezelést bármely belső térre alkalmas felületkezelő anyaggal el lehet végezni a felületkezelő anyaghoz mellékelt használati-kezelési útmutató szerint. A felületkezelő anyaggal a látható felületeket legalább 2 rétegben felületkezelni kell. Az első réteg felhordását követően köztes csiszolást kell végezni, hogy a felhúzott szálakat el lehessen távolítani, így sima felülethez juthatunk. A burkolat elhelyezésétől függően a felületkezelést időközönként meg kell ismételni, különösen a hőszigetelésnek kitett felületeken.

Ha megfelelően ápolja, a beltéri burkolót, előnyeit sok éven keresztül élvezheti!

A tisztításhoz ne használjon szemcsés, illetve egyéb maró hatású oldatot vagy anyagot, mivel az károsíthatja a felületet. A faanyag penészesedésre nem hajlamos, de ne feledje, a penész mindenhol megjelenik, ahol huzamosabb ideig pangó nedvesség van ezért különösen a zárt, vagy takart területeken gondoskodni kell a megfelelő szellőztetés biztosításáról. Az esetlegesen megjelenő penészesedést az üzletekben kapható eltávolító szerekkel a rajtuk feltüntetett útmutató szerint távolítsa el.

FONTOS:

A fenti útmutatás általános javaslatokat tartalmaz. Nem helyettesíti a szerkezeti és kivitelezési tervezést.

Minden esetben ellenőrizni kell, hogy a tudnivalók megfelelnek a helyi építési szabályozásnak és előírásoknak.

Figyelem:

Az útmutatóban rögzített környezeti és használati körülményektől eltérni nem szabad, az ebből eredő elváltozások és károsodások keletkezése esetén szavatossági kötelezettségünk megszűnik.